

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изделие предназначено для эксплуатации вне помещений. Перед началом работы внимательно осмотрите горелку и топливный баллон, очистите горелку от загрязнений и инородных частиц, так как они могут стать причиной засорения сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте регулятор подачи топлива. Недостаток подачи газа вследствие засорения может стать причиной неисправности устройства и привести к получению травм.

- !**
  - Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
  - Рекомендуемое время непрерывной работы – не более 30 минут.
  - Части горелки сильно нагреваются в процессе работы, поэтому даже после выключения необходимо обращаться с ними с осторожностью до полного остывания.
  - Всегда имейте под рукой противопожарные средства.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Использование в доме, автомобиле, палатке или ином замкнутом пространстве ввиду опасности отравления угарным газом или нехватки кислорода. Даже при использовании вне помещений необходимо следить за достаточным поступлением свежего воздуха.
- Использовать горелку, если она (или баллон) пропускает газ, имеет повреждения или неисправности.
- Использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Эксплуатация горелки детьми.
- Оставлять работающую горелку без присмотра, так как пламя может погаснуть из-за порывов ветра или иных причин.
- Использовать горелку вблизи горючих или легко воспламеняющихся предметов и материалов.
- Самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию горелки.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ



**Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.**

### Подключение

Перед использованием убедитесь, что вентиль подачи газа находится в выключенном положении.

Совместите вырез на баллоне с защелкой на горелке и зафиксируйте горелку одновременным нажатием по направлению к клапану баллона и поворотом по часовой стрелке.

Убедитесь, что горелка зафиксирована должным образом, при этом должен отсутствовать шипящий звук выходящего газа.

### Воспламенение

Чтобы зажечь пламя, поверните регулятор подачи газа на минимальную мощность. При этом должен возникнуть шипящий звук выходящего газа, как индикатор готовности горелки к работе.

Сразу же подожгите газ с помощью внешнего источника. Если газ не зажегся с первого раза – сразу же повторите.

Для увеличения или уменьшения интенсивности пламени плавно поворачивайте ручку регулятора подачи газа.

### Выключение

По завершении работы полностью выключите горелку поворотом регулятора подачи газа, дождитесь остывания горелки и отсоедините ее от баллона.

