

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изделие предназначено для эксплуатации вне помещений. Перед началом работы внимательно осмотрите горелку и топливный баллон, очистите горелку от загрязнений и инородных частиц, так как они могут стать причиной засорения сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте регулятор подачи топлива. Недостаток подачи газа вследствие засорения может стать причиной неисправности устройства и привести к получению травм.



- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Рекомендуемое время непрерывной работы – не более 30 минут.
- Части горелки сильно нагреваются в процессе работы, поэтому даже после выключения необходимо обращаться с ними с осторожностью до полного остывания.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Использование в доме, автомобиле, палатке или ином замкнутом пространстве ввиду опасности отравления угарным газом или нехватки кислорода. Даже при использовании вне помещений необходимо следить за достаточным поступлением свежего воздуха.
- Использовать горелку, если она (или баллон) пропускает газ, имеет повреждения или неисправности.
- Использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Эксплуатация горелки детьми.
- Оставлять работающую горелку без присмотра, так как пламя может погаснуть из-за порывов ветра или иных причин.
- Использовать горелку вблизи горючих или легко воспламеняющихся предметов и материалов.
- Самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию горелки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.

Подключение

Перед использованием убедитесь, что вентиль подачи газа находится в выключенном положении.

Совместите вырез на баллоне с защелкой на горелке и зафиксируйте горелку одновременным нажатием по направлению к клапану баллона и поворотом по часовой стрелке.

Убедитесь, что горелка зафиксирована должным образом, при этом должен отсутствовать шипящий звук выходящего газа.

Воспламенение

Чтобы зажечь пламя, поверните регулятор подачи газа на минимальную мощность. При этом должен возникнуть шипящий звук выходящего газа, как индикатор готовности горелки к работе.

Сразу же подожгите газ нажатием на кнопку пьезоподжига. Если газ не зажегся с первого раза – сразу же повторите.

Для увеличения или уменьшения интенсивности пламени плавно поворачивайте ручку регулятора подачи газа.

Выключение

По завершении работы полностью выключите горелку поворотом регулятора подачи газа, дождитесь остывания горелки и отсоедините ее от баллона.

